

Как сбросить принтер Brother после заправки стартового картриджа Brother TN-2135/2175.



Иногда, по разным причинам принтера и МФУ Brother с картриджами TN-2135 с картриджами TN-2175 ругаются на отсутствие тонера либо драм-картриджа. Как правило принтер рассчитывает степень износа фотобарабана и количество оставшегося тонера по количеству отпечатанных страниц. Для того, чтобы аппарат не ругался после заправки картриджа, эти счетчики ему нужно сбросить. После этого принтер продолжит нормально работать.

Для сброса выполняем следующие действия:

1. Выключаем устройство.
2. Зажимаем кнопку Menu/Set и включаем аппарат.
3. Аппарат загружается в сервисном режиме.
4. Вводим "81".
5. Получаем сообщение "Reset drum count".
6. Нажимаем "Start".
7. Появляется сообщение "Reset life count".
8. Снова ждем "Start".

9. Выходим из сервисного режима набрав "96", либо "98", либо "99" .

10. Выключаем аппарат, включаем.